



INSTRUÇÕES DE COLAGEM DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES SCHEDULE 80 +GF+ GEORG FISCHER

Sumário:

- A) Introdução
- B) Procedimentos

A) Introdução:

Todas as tubulações e conexões em PVC e CPVC Schedule 80 +GF+ devem ser coladas utilizando-se obrigatoriamente:

- Cola IPS Weldon PVC – 717 (PVC Schedule 80)
- Cola IPS Weldon PVC – 724 (CPVC Schedule 80)
- Primer IPS Weldon PVC / CPVC P-68 (PVC / CPVC Schedule 80)

B) Procedimentos:

- 1) Cortar o tubo alinhado utilizando-se ferramenta própria ou serra.
- 2) Chanfrar a ponta externa do tubo em ângulo de 12°, facear a extremidade do tubo.
- 3) Marcar o ponto limite até onde o macho do tubo vai penetrar na conexão fêmea com caneta.
- 4) Limpe as extremidades que serão coladas com pano limpo e seco, aplique o primer nas extremidades do tubo e conexão.
- 5) Aplique a cola cement em ambas as extremidades que serão coladas.
- 6) Conecte as partes a serem coladas e mantenha pressionada por alguns segundos. Acima de diâmetros de 6" deve-se manter a pressão por aproximadamente 03 minutos. Recomenda-se no momento da introdução do lado macho dar 1/4 de volta com a mão para melhor preenchimento de cola nas paredes a serem coladas.
- 7) Retire o excesso de cola que retornarem nos pontos de conexão.
- 8) Tempo de cura necessário para pressurização de linha aproximadamente 24 horas.

Aciplas

Rua Pedro Fachini, 186 – CEP 04221-040, S. Paulo, SP, Brasil
Tel.: +55 (11) 2062-9272, Fax: +55 (11) 2062-1639, e-mail: cleite@aciplas.com.br
Consulte nosso site: www.aciplas.com.br



Step 1:



Step 2:



Step 3:



Step 4:



Step 5:



Step 6:



Step 7:



Aciplas

Rua Pedro Fachini, 186 – CEP 04221-040, S. Paulo, SP, Brasil
Tel.: +55 (11) 2062-9272, Fax: +55 (11) 2062-1639, e-mail: cleite@aciplas.com.br
Consulte nosso site: www.aciplas.com.br